



Nano Gravel Cleaner - сифон для чистки грунта

RU

Art. 5878 Для небольших аквариумов до 30 см высотой. Со встроенным насосом для легкого извлечения грязи. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно и полностью перед началом работы с сифоном. Храните инструкцию в доступном месте. Поздравляем с приобретением высококачественного товара от Dennerle. Мы желаем вам продолжительного удовольствия от вашего аквариума.

Инструкция по безопасности

- Всегда отсоединяйте от сети все находящиеся в аквариуме приборы прежде, чем опускать руки в аквариум.

1. Что есть что ①

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1 Всасывающая трубка | 2 Сетка |
| 3 Клапан А | 4 Насос |
| 5 Клапан В | 6 Коннектор |
| 7 Шланг | 8 Держатель шланга |
| 9 Адаптер | 10 Регулятор потока |
| 11 Масло | |

2 Извлечение грязи

- 1 Соберите нано-сифон согласно рис. ②
- 2 Конец шланга должен быть как минимум на 50 см ниже дна аквариума. ③
- 3 Подсоедините шланг к емкости, в которую собирается грязная вода (ведру) при помощи держателя шланга. ④
- 4 Погрузите всасывающую трубку как можно глубже в аквариум. ⑤
- 5 Быстро качните насос несколько раз до тех пор, пока вода не начнет течь. ⑥
- 6 Погрузите всасывающую трубку в грунт для удаления грязи. ⑦
- 7 Отсосав грязь, поднимите всасывающую трубку чтобы грунт мог выпасть из нее. ⑧ Если всасывающий поток слишком большой, отрегулируйте его при помощи регулятора потока. ⑨
- 8 Повторяйте действия пунктов 6 и 7. Следите за тем, чтобы не переполнилось ведро!
- 9 Закончив процесс чистки убедитесь в том, что а) в шланге нет воды б) конец шланга не находится под водой.
- 10 При необходимости можно удлинить шланг другим куском шланга внутренним диаметром 15 мм при помощи адаптера. ⑩

ВАЖНО

Во время чистки используйте регулятор потока чтобы частицы грунта не попадали в помпу. В случае попадания грунта в помпу прекратите использование помпы во избежание ее разгерметизации. Почистите помпу перед ее дальнейшим использованием.

3 Чистка и уход

После использования промойте сифон чистой водой. Засохшая грязь может привести к ухудшению работы сифона.

3.1 Чистка сетки/клапана А:

- Снимите всасывающую трубку, снимите сетку/клапан А, промойте водой.
- При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места. ⑪

3.2 Чистка клапана В:

- Снимите коннектор, снимите клапан В, промойте водой.
- При сборке убедитесь, что все установлено правильно и на свои места. ⑫

3.3 Чистка помпы

В случае попадания песка в помпу или если помпа стала туго работать – промойте ее и смажьте маслом:

- Удалите фиксирующее кольцо и снимите помпу. ⑬
- Помпу можно разобрать нажав одновременно на два фиксирующих выступа при помощи адаптера. ⑭
- Почистите все части.
- Смажьте кольца техническим маслом и соберите помпу в обратном порядке. ⑮

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 24 месяца (кроме расходных материалов)

Предоставляя требования гарантии, пожалуйста вышлите оборудование в Сервисную службу Dennerle department вместе с документом, подтверждающим факт покупки. Гарантия касается производственных дефектов и дефектов применяемых материалов. Неисправные части будут заменены или восстановлены бесплатно в течение периода гарантии при условии, что оборудование использовалось только в правильном режиме и по назначению.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства.

Не подлежит обязательной сертификации на территории России

EAC



Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4, D-66981 Münchweller

По вопросам поддержки и претензий на территории России:

Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76

